

| HW matrix | Ex100 | Ex110 | Ex200 | In100 | Ann100 | Ann200 | Ann1000 | Ex1000 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | IPAM300 | IPAM300 | IPAM300 | IPAM100 | IPAM100 | IPAM100 | IPAM100 | IPAM100 |
| Audio Codec | | | | | | | | |
| PCM/G711 dec | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PCM/G711 enc | | | | • | • | • | • | • |
| MPEG dec | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPEG enc | | | | • | • | • | • | • |
| AAC dec | • | • | • | | | | | |
| WMA dec | • | • | • | | | | | |
| Audio Interface | | | | | | | | |
| Mic In | | | | | • | • | • | |
| Headphone Out | • | • | • | • | | | | |
| Analog Line In | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| Analog Line Out | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
| Speaker Out | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| S/P DIF Input | | | | • | | | | |
| S/P DIF Output | | | • | | | | | |
| Balanced Stereo Analog Input/Output | | | | | | | • | • |
| Digital (AES/EBU) Input/Output | | | | | | | | • |
| Aiphone SUB Interface | | | | | | • | | |
| Other Interface | | | | | | | | |
| Ethernet RJ45 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| RS-232 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| RS-485 | | | | | • | • | • | • |
| IR out | | | | • | | | | |
| IR receiver | | • | • | | | | | |
| Contact Input | | | | | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Relay Output | | 1 | | | 1 | 1 | 8 + 1 | 4 |
| USB | • | • | • | | • | • | | • |
| Display | | • | | | | | | |
| Status LEDs | • | | • | • | • | • | • | • |
| Input LEDs | | | | | | | 8 | 4 |
| Power Supply | | | | | | | | |
| 9-30 VDC / 12-24 VAC | • | • | | • | • | | | |
| 24 VDC | | | • | | | • | | |
| 16-30 VDC / 16-24 VAC | | | | | | • | | |
| 24-48 VDC | | | | | | | • | • |
| POE | | | | | | • | | |

| SW MATRIX | Exstreamer FW 8.31 | Streaming Client 2.10 | Instreamer FW 3.16 | Annunicom FW 3.5 | Annfdx ABCL 0.24 | RTP STL ABCL 0.23 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| WEB Tabs and Pages | | | | | | |
| Home with I/O status and control | • | - | • | • | - | • |
| Settings | • | • | • | • | • | • |
| Defaults | • | - | • | • | • | • |
| Status | - | • | - | - | - | - |
| Reboot | • | • | • | • | • | • |
| Update (Bootloader) | • | • | • | • | • | • |
| /status info page | • | • | • | • | • | • |
| Ethersound | - | • | - | - | • | - |
| Network Config | | | | | | |
| IP address/DHCP | • | • | • | • | • | • |
| DHCP Host Name | • | • | • | • | • | • |
| Sonic IP | • | • | • | • | • | • |
| Streaming Config | | | | | | |
| Send Mode (Always, on Talk ...) | - | - | • | • | • | • |
| Trigger Level/Time | - | - | • | • | • | • |
| Stream Control/Strategy | - | - | • | • | - | - |
| Destination Table | - | - | • | • | • | • |
| Multicast | - | • | • | - | • | • |
| Tx Audio Port | • | - | • | • | • | • |
| Source Address/Port/Path | • | • | - | - | • | • |
| Receive Buffer | • | • | - | • | • | • |
| Receive control/strategy | • | - | - | • | - | - |
| Rx Priority Port | • | • | - | • | - | - |
| Rx Audio Port | • | • | - | • | • | • |
| MP3 Stream | | | | | | |
| Raw UDP | • | - | • | • | • | - |
| RTP | • | • | • | - | • | • |
| B RTP | - | • | • | - | - | • |
| TCP | • | - | • | • | • | - |
| HTTP | • | • | • | • | - | - |
| Shoutcast | • | • | • | - | - | - |
| Icecast | • | • | • | - | - | - |
| zServer | • | - | - | - | - | - |
| USB file | - | • | - | - | - | - |
| PCM/G711 Stream | | | | | | |
| Raw UDP | - | - | • | • | • | - |
| RTP | • | • | • | - | • | • |
| B RTP | - | • | • | - | - | • |
| TCP | - | - | • | • | • | - |
| AAC+ Stream | | | | | | |
| HTTP/Shoutcast | - | • | - | - | - | - |
| USB file | - | • | - | - | - | - |
| WMA Stream | | | | | | |
| MMS HTTP/TCP | - | FW 1.5x | - | - | - | - |
| USB file | - | • | - | - | - | - |
| Audio Interface | | | | | | |
| Mic In | - | - | - | • | • | - |
| Analog Line In | - | - | • | • | • | • |
| Digital Line In | - | - | • | - | - | • |
| Aiphone In/Out | - | - | - | - | - | - |
| Other Interface | | | | | | |
| RS-232 Gateway | • | • | • | • | • | • |
| RS-485 Gateway | - | - | - | • | • | • |
| IR Gateway | • | - | • | - | - | - |
| Contact Input Control | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Relay Output Control | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 |
| CTS as Input | • | - | • | • | - | - |
| RTS as Output | • | - | • | • | - | - |
| Display Driver | - | • | - | - | - | - |
| Control API | | | | | | |
| IR control | • | • | - | - | - | - |
| WEB cgi | • | • | • | • | • | • |
| Serial port | • | - | • | • | - | - |
| TCP/UDP port | • | - | • | • | - | - |
| Device Management | | | | | | |
| SNMP MIB | - | • | • | • | • | • |
| SNMP traps | - | • | • | • | - | - |
| MTELL/Barimon | - | • | - | - | - | - |
| Remote Update | - | • | - | - | - | - |
| Security | • | • | • | • | • | • |